

SHIVA Amvaj	SHIVA Amvaj	ولت متر 96 شیوا امواج									
مشخصات فنی ولت متر 96 شیوا امواج ولتاژ تغذیه : 180 - 250 VAC / R - N / 50 - 60 Hz ولتاژ ورودی : 300 - 500 VAC / 3PH / 50 - 60 Hz دقت اندازه گیری ولتاژ : 1V کارآیی در دما : +65°C .. -20°C رطوبت : 70% ابعاد برش تابلو : (91 * 91) mm عملکرد دستگاه: دستگاه در حالت عادی مقادیر ۶ پارامتر ولتاژ را به ترتیب زیر و به صورت چرخشی نمایش می دهد : (NR-NS-NT-RS-RT-ST) کارآیی کلیدها به شرح زیر می باشد:	ویژگی های ولت متر 96 شیوا امواج نمایش ولتاژهای فازي (R,S,T) نسبت به نول و همچنین ولتاژهای خطی(RS,RT,ST) نمایشگر بزرگ منحصر بفرد ۶ عدد نشانگر برای اعلام ۳ حالت نمایش ولتاژهای فازي (R, S, T) ولتاژهای خطی (RS, RT, ST) V ماکزیمم ولتاژهای فازي ماکزیمم ولتاژهای خطی MAX مینیمم ولتاژهای فازي مینیمم ولتاژهای خطی MIN قابلیت ثبت و نمایش ماکزیمم و مینیمم ولتاژ انتخاب سه حالت نمایش V , MAX , MIN ۲ عدد کلید فشاری 5"=CLEAN صفر کردن مقدارهای ماکزیمم و مینیمم ولتاژ با فشار کلید به مدت 5 Sec قفل بر روی هر کدام از ولتاژها(LOCK) ذخیره تمام اطلاعات در هنگام قطع برق راهنمای نصب و سیم کشی روی ترمینال های دستگاه	 MODEL : VMD-MM CODE : 22D3 WEIGHT : 250 gr (96x96x115) mm IP 30 معرفی دستگاه دستگاه ولت متر 96 شیوا امواج با طراحی زیبا ، صفحه نمایش بزرگ و کارآیی فوق العاده دارای ۳ وضعیت نمایش ولتاژ، ماکزیمم ولتاژ و مینیمم ولتاژ می باشد.									
۳	۲	1 VOLT METER 96 VER:0501									
SHIVA Amvaj ۷ سال ضمانت و گارانتی GUARANTEE ضمانت واقعی و تعهد احترام به مشتری وظیفه ماست معیار واقعی تعهد، عمل است. از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت. ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴ سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم . لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت ،دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت دریافت نمایید. شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی : ● سالم بودن برچسب گارانتی و باز نشدن دستگاه ● تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی : ● سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ - ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ در روزهای کاری از ساعت ۷ الی ۱۴:۱۵ ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری وب سایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱ ، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶ سند دانش بنیان برتر : نامی رسمی وزارت صمت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳	SHIVA Amvaj برای پاک کردن مقادیر MAX یا MIN ولتاژ در حالیکه در وضعیت مربوطه هستید کلید 5"=CLEAN را ۵ ثانیه ممتد فشار داده که شمارش معکوس از عدد ۵ روی صفحه نمایش آغاز و پس از صفر شدن،هم زمان کلیه ۶ پارامتر MAX یا MIN ولتاژ صفر خواهد شد و دستگاه مجدداً آماده ثبت مقادیر ماکزیمم و مینیمم ولتاژ خواهد بود . تذکر ۳: اگر در حین کار قبل از اینکه شمارش معکوس به پایان برسد کلید را رها کنید دستگاه عکس العملی نخواهد داشت و به حالت نمایش ولتاژ باز خواهد گشت. جدول عملکرد کلید های دستگاه <table> <tr> <th>نوع کلید</th><th>عملکرد</th><th>عملکرد در حالت ولتاژ MIN یا MIN</th></tr> <tr> <td>SELECT</td><td>انتخاب حالت ولتاژ، MAX و یا MIN</td><td></td></tr> <tr> <td>5"=CLEAN</td><td>حالت چرخشی یا ثابت کردن نمایش پارامترهای ولتاژ</td><td>–نمایش پارامترهای ماکزیمم و مینیمم –پاک کردن مقادیر MAX یا MIN ولتاژ با فشار ممتد کلید به مدت ۵ ثانیه</td></tr> </table>	نوع کلید	عملکرد	عملکرد در حالت ولتاژ MIN یا MIN	SELECT	انتخاب حالت ولتاژ، MAX و یا MIN		5"=CLEAN	حالت چرخشی یا ثابت کردن نمایش پارامترهای ولتاژ	–نمایش پارامترهای ماکزیمم و مینیمم –پاک کردن مقادیر MAX یا MIN ولتاژ با فشار ممتد کلید به مدت ۵ ثانیه	SHIVA Amvaj کلید SELECT: با هر بار فشار دادن کلید SELECT هم زمان با روشن شدن نشانگر مربوطه یکی از سه حالت ولتاژ V ، ماکزیمم ولتاژ MAX و یا مینیمم ولتاژ MIN را می توانید انتخاب کنید . بعد از انتخاب وضعیت در حالت های MAX و یا MIN با استفاده از کلید 5"=CLEAN می توان مقادیر ۶ پارامتر ماکزیمم ولتاژ و یا مینیمم ولتاژ را به ترتیب (NR-NS-NT-RS-RT-ST)مشاهده نمایید. تذکرا: چنانچه به مدت ۱۰ ثانیه کلیدها فشار داده نشود نشانگر V روشن و دستگاه به حالت نمایش ولتاژ باز می گردد. کلید 5"=CLEAN در حالت نمایش عادی دستگاه با استفاده از کلید 5"=CLEAN می توان پارامتر مورد نظر را قفل کرد و با فشار مجدد همین کلید دستگاه به حالت نمایش چرخشی باز می گردد. تذکر ۲: مقدار ولتاژی به عنوان ماکزیمم یا مینیمم ثبت خواهد شد که حداقل ۵ ثانیه تداوم داشته باشد .
نوع کلید	عملکرد	عملکرد در حالت ولتاژ MIN یا MIN									
SELECT	انتخاب حالت ولتاژ، MAX و یا MIN										
5"=CLEAN	حالت چرخشی یا ثابت کردن نمایش پارامترهای ولتاژ	–نمایش پارامترهای ماکزیمم و مینیمم –پاک کردن مقادیر MAX یا MIN ولتاژ با فشار ممتد کلید به مدت ۵ ثانیه									
۶	۵	۴									