

توجه ۱:

چنانچه در حین اجرای برنامه ها نیاز باشد خروجی دستگاه را بصورت موقت بدون آنکه لازم باشد تغییری در برنامه ها اعمال گردد تنظیم نمود می توان از حالت دستی استفاده کرد، در این حالت می توان خروجی دستگاه را در وضعیت وصل یا قطع، حداکثر تا ۱۲ ساعت تنظیم کرد. لازم به ذکر است که بعد از اتمام زمان حالت دستی، دستگاه بصورت خودکار به حالت اتوماتیک برمی گردد و رله خروجی آن تحت کنترل برنامه های تنظیمی قرار خواهد گرفت.

تغییر وضعیت دستگاه از حالت اتوماتیک به حالت دستی با فشار همزمان دو کلید **↵** و **⏻** می باشد.

در صورتیکه در صفحه اصلی بوده و کلید **↵** و **⏻** با هم فشار داده شود ابتدا پیغام "کنترل دستی دستگاه فعال گردید" و سپس صفحه زیر نمایش داده می شود.



⚡ :رله خروجی فعال **⚡** :رله خروجی قطع

۱: ساعت

۲: تاریخ شمسی

۳: روز هفته

۴: ساعت باقی مانده تا اتمام وضعیت عملکرد دستی

۵: دقیقه باقی مانده تا اتمام وضعیت عملکرد دستی

۶: ثانیه باقی مانده تا اتمام وضعیت عملکرد دستی

با وارد شدن به حالت دستی، وضعیت رله خروجی بصورت اتوماتیک برعکس خواهد شد

تغییر وضعیت رله با فشردن کلید **⏻** امکان پذیر می باشد

زمان اتمام وضعیت دستی بصورت پیش فرض ۳۰ دقیقه تنظیم شده است. در صورت نیاز می توان این زمان را تا ۱۲ ساعت افزایش داد. برای این منظور باید کلید **⬆** را فشار داد. با هر بار فشار کلید **⬆** ۳۰ دقیقه به زمان قبل اضافه می گردد.

توجه ۲:

اگر روی صفحه نمایش "**خطای باتری**" ظاهر شود به این معناست که باتری دستگاه خراب شده و باید تعویض گردد. بعد از تعویض باتری باید وارد صفحه تنظیم زمان شده (بند ۶ بروشور) و تنظیمات لازم را انجام دهید. لازم به ذکر است در صورتیکه باتری تعویض نشود با انجام تنظیمات مجدد زمان، دستگاه به کار خود ادامه می دهد ولی با هر بار خاموش و روشن شدن دستگاه می بایست مجدداً تنظیمات زمان انجام شود.

مثال ها

به شما توصیه می گردد برای آشنایی با کاربرد هر حالت حتماً مثال های زیر را با دقت بخوانید.

فرض کنید بخواهید از خروجی این دستگاه برای روشن و خاموش کردن دستگاه آبیاری باغچه استفاده کنید. در مثال های زیر حالات مختلفی که امکان دارد مد نظر باشد آورده شده است.

۱) می خواهید هر روز ساعت ۶:۳۰:۰۰ دستگاه روشن وساعت ۷:۰۰:۰۰ خاموش گردد.

۲) مثال اول با این تفاوت که در روز جمعه اصلاً نمی خواهید دستگاه روشن گردد.

۳) مثال اول با این تفاوت که روزهای پانزدهم و سی ام هر ماه دستگاه روشن نگردد.

۴) مثال اول با این تفاوت که روزهای یکشنبه و سه شنبه و روزهای بیستم و بیست پنجم هر ماه دستگاه روشن نگردد.

۵) هر روز دستگاه به جزء جمعه ها ساعت ۶:۳۰:۰۰ روشن و ساعت ۷:۰۰:۰۰ خاموش و جمعه ساعت ۸:۰۰:۰۰ روشن وساعت ۸:۳۰:۰۰ خاموش گردد.

۶) شنبه ساعت ۶:۳۰:۰۰ تا ۷:۰۰:۰۰ یکشنبه ۸:۰۰:۰۰ تا ۹:۰۰:۰۰، دوشنبه دستگاه خاموش، سه شنبه ۶:۳۰:۰۰ تا ۷:۰۰:۰۰ چهارشنبه ۹:۰۰:۰۰ تا ۹:۱۰:۲۰ و ۱۳:۱۵:۰۰ تا ۱۳:۲۰:۰۰ و ۲۰:۱۰:۰۰ تا ۲۰:۱۹:۰۰، پنج شنبه خاموش و جمعه ساعت ۶:۲۴:۱۴ تا ۶:۳۱:۳۰ و ۱۷:۰۴:۰۰ تا ۱۷:۰۸:۰۰ آبیاری صورت گیرد.

۷) دستگاه از یکم ساعت ۲:۰۴:۰۵ تا دوم ساعت ۱۰:۲۰:۳۰ و هشتم از ساعت ۴:۰۰:۰۰ تا هفدهم ساعت ۲:۰۰:۰۰ و بیست و سوم از ساعت ۲:۰۴:۰۰ تا ۱۸:۲۰:۰۰ روشن باشد.

۸) مثال ۷ با این تفاوت که دستگاه روز های چهارشنبه اصلا روشن نگردد.

۹) همان مثال اول فقط می خواهید در همان روزی که در آن هستید علاوه بر برنامه موجود ، در همین لحظه به مدت ۲ ساعت روشن شود و بعد از آن مجدداً دستگاه طبق برنامه های تعریف شده عمل کند.

روش تنظیم دستگاه برای هریک از مثالها

	تنظیم حالت کار	تنظیم روز های هفته	تنظیم روز های ماه	تنظیم برنامه ها
۱	روزانه	تمام روزهای هفته فعال	تمام روزهای ماه فعال	تنها کافیسـت با یک برنامه ،زمان وصل و قطع مطلوب ایجاد گردد.
۲	روزانه	تمام روزهای هفته به جز جمعه فعال	تمام روزهای ماه فعال	تنها کافیسـت یک برنامه با زمان وصل و قطع مطلوب ایجاد کند.
۳	روزانه	تمام روزهای هفته فعال	تمام روزهای ماه به جز پانزدهم و سی ام فعال	تنها کافیسـت یک برنامه با زمان وصل و قطع مطلوب ایجاد گردد
۴	روزانه	تمام روزهای هفته به جزیکشنبه و سه شنبه فعال	تمام روزهای ماه به جز بیستم و بیست و پنجم فعال	تنها کافیسـت یک برنامه با زمان وصل و قطع مطلوب ایجاد گردد
۵	هفتگی	نیازی به تنظیم ندارد	نیازی به تنظیم ندارد	باید ۷ برنامه مجزا تعریف کنید (برای هر روز هفته یک برنامه)
۶	هفتگی	نیازی به تنظیم ندارد	نیازی به تنظیم ندارد	باید به تعداد برنامه ها(۸) برنامه مجزا تعریف کنید
۷	ماهانه	تمام روزهای هفته فعال	نیازی به تنظیم ندارد	باید ۳ برنامه مجزا تعریف کنید
۸	ماهانه	تمام روزهای هفته به جز چهارشنبه فعال	نیازی به تنظیم ندارد	باید ۳ برنامه مجزا تعریف کنید
۹	در صفحه اصلی با فشردن همزمان کلید ↵ و ⏻ وارد وضعیت دستی می شویدو بلا فاصله رله روشن می شود با استفاده از کلید ⬆ زمان را روی ۲ ساعت تنظیم نمایید			

برای انجام برخی از کاربردها می توان بیش از یک حالت کاری استفاده کرد، در این موارد حالت کاری مناسب تراست که تنظیمات آن ساده تر و کمتر باشد. برخی از این موارد در زیر آورده شده اند:

* دستگاه روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در یک زمان ثابت روشن و خاموش گردد و در بقیه روزهای هفته خاموش باشد. **پاسخ:** می توان از حالت کار روزانه یا هفتگی استفاده کرد ولی روزانه مناسب تر است . لازم به ذکر است که اگر زمان ثابت نبود باید فقط از حالت هفتگی استفاده کرد.

* دستگاه روزهای زوج ماه روشن و روزهای فرد ماه خاموش باشد. **پاسخ:** می توان از حالت روزانه یا ماهانه استفاده کرد ولی روزانه مناسب تر است.

* دستگاه در برخی از روزهای ماه در یک ساعت ثابت روشن و در یک ساعت ثابت در همان روز خاموش گردد و در بقیه روزهای ماه خاموش باشد. **پاسخ:** می توان از حالت کار روزانه یا ماهانه استفاده کرد ولی روزانه مناسب تر است لازم به ذکر است که اگر زمان ثابت نبود باید فقط حالت کار ماهانه استفاده گردد.

SHIVA



احترام به مشتری وظیفه ماست.

معیار واقعی تعهد، عمل است.

از اول تیر ۱۴۰۲ ضمانت و پشتیبانی محصولات شیوا امواج به ۷ سال افزایش یافت.

۳سال ضمانت تعویض بدون سوال و ۴سال خدمات پشتیبانی بعد از اتمام گارانتی

کسب عنوان شرکت برتر دانش بنیان در سال ۱۴۰۲ ما را برآن داشت تا مصمم تر از قبل در جهت کسب رضایت شما مصرف کنندگان گرامی قدم برداشته و خدماتی مطلوب تر از گذشته ارائه دهیم .

لذا شما مصرف کننده گرامی از این پس می توانید علاوه بر استفاده از ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال ،در صورت مواجهه با عدم کارآیی دستگاه تا ۴ سال بعد با تحویل دستگاه به یکی از نمایندگی ها یا ارسال به آدرس شرکت دستگاه جدید و به روز را با ۱۵ درصد تخفیف از لیست قیمت ، دریافت نمایید.

شرایط و نحوه استفاده از خدمات گارانتی در طول مدت ۳ سال گارانتی

- سالم بودن برجسب گارانتی و باز نشدن دستگاه
- تحویل دستگاه به نمایندگی یا ارسال دستگاه به آدرس شرکت به همراه یک شماره تماس

شرط استفاده از ۴ سال خدمات پشتیبانی :

- سپری نشدن بیشتر از ۷ سال از زمان تولید

ارتباط با ما : ارسال متن یا پیام صوتی از طریق واتس آپ یا تلگرام یا ارسال پیامک به شماره های ۰۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ – ۰۰۹۸۹۱۳۰۳۶۳۰۳۰ در روزهای کاری از ساعت ۱۷ الی ۱۴:۱۵

ساخت دستگاههای سفارشی: تغییرات بر روی محصولات تولیدی بر اساس درخواست مشتری

وب سایت رسمی شرکت: www.shivaamvaj.com

آدرس شرکت: اصفهان، شهرک صنعتی جی، خیابان چهارم، پلاک ۱۱۱ ، کدپستی ۸۱۵۹۴۸۴۵۵۶

سند دانش بنیان برتر : نامهی رسمی وزارت ممت به شماره ۱۰۴۸۴/۱۰۴ در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲